



CLASSE A W 169



SERVICE CLASSE A W 169: RESET MANUALE

Girare la chiave in posizione 1: non si devono accendere tutte le spie del quadro, ma solo l'indicatore SRS posto nel quadrante del contagiri, oltre alle informazioni del display (8) posto di fronte. Il display (8) indica inizialmente il chilometraggio totale e parziale della vettura. Premere velocemente il tasto di reset Km parziale (7) sino all'apparire l'informazione della tensione batteria. Tramite i tasti SU (6) e GIU' (3) portarsi sul menu di programmaz. manutenzione. Per mezzo dei tasti + (1) e - (2) scorrere il cursore sino alla voce "conferma", e darla con il tasto "pagina giù" (4). Con

i tasti + e - scorrere sino a "manutenzione generale" e confermare con (4), quindi appare "manutenzione confermata". Uscire dal menu con il tasto "pagina su" (5). Si ripresenta ancora il menu di programm. manutenzione. Tramite + e - scorrere sino alla voce "conferma" da fare con il tasto (4). Mediante + e - scorrere sino a "reset manutez. generale". Confermare con il tasto (4). Appare scritta "manutenzione resettata". Uscire con (5), selezionare "manutenz. Generale", confer. con (4) e poi uscire con (5).