



GF83.40-P-2109-01A	Funzionamento tasto «Rest»		
--------------------	----------------------------	--	---

Funzionamento

Premendo il tasto «Rest» () sulla centralina di controllo e di comando viene inserito lo sfruttamento del calore residuo del motore. Successivamente l'impianto funziona automaticamente nelle seguenti condizioni di esercizio:

- Temperatura dell'abitacolo a seconda della regolazione delle manopole di selezione della temperatura o dell'indicazione del display
- Stadio basso del ventilatore
- La posizione degli sportelli è programmata ad un valore fisso

- Tensione della batteria > 11,8 V
- Limitazione del tempo a 30 minuti o accensione **INSERTA**