






L68.10-0006-07

- |   |                    |   |                     |   |                                   |
|---|--------------------|---|---------------------|---|-----------------------------------|
| 1 | Bocchetta centrale | 3 | Sfera di bloccaggio | 5 | Bloccaggio del diffusore centrale |
| 2 | Saracinesca        | 4 | Viti                | 6 | Connettore a spina                |

	Smontare, montare		
1	Girare verso il basso fino al massimo le saracinesche (2)		
2	Estrarre con il cuneo lungo le saracinesche (2) dal diffusore centrale (1) (frece)	 Non comprimere troppo le saracinesche, altrimenti si possono rompere. 	<a href="#">*115589035900</a>
3	Estrarre le saracinesche (2)	 Le sfere di bloccaggio (3) possono cadere.  <b>Montaggio:</b> inserire le sfere di bloccaggio (3) negli alloggiamenti blu.	
4	Svitare le viti (4)		
5	Allentare il bloccaggio del diffusore centrale (5) con un attrezzo adatto ed estrarre il diffusore centrale (1)		
6	Scollegare il connettore a spina (6)		
7	Estrarre il diffusore centrale (1)		
8	Montaggio in successione inversa		
9	Controllare il funzionamento delle saracinesche e del gruppo interruttori lampeggiatori di emergenza/chiusura centralizzata		

