



P68.10-2323-07

	Smontare		
1	Allentare il dispositivo di bloccaggio (2) ed estrarre le bocchette aria (3, 4) verso l'alto		
2	Svitare le viti (5)		
3	Allentare il dispositivo di bloccaggio (1) ed estrarre le bocchette aria (3, 4) verso il basso		
4	Premere i naselli di arresto (6) nel canale della bocchetta aria verso il basso		Evitare il danneggiamento della plancia portastrumenti.
5	Estrarre la bocchetta aria		
6	Sfilare il connettore dell'illuminazione bocchetta aria centrale (E10/1)		Con codice (581b) climatizzazione automatica comfort
7	Deporre la bocchetta aria		
	Montare		
8	Inserire la bocchetta aria		
9	Collegare il connettore dell'illuminazione bocchetta aria centrale (E10/1)		Con codice (581b) climatizzazione automatica comfort
10	Applicare la bocchetta aria sull'asta di guida del distributore aria e farla scattare		
11	Allentare il dispositivo di bloccaggio (2) ed estrarre le bocchette aria (3, 4) verso l'alto		
12	Serrare del tutto le viti (5)		
13	Ruotare la manopola di regolazione (7) e far scattare l'asta di guida del distributore aria		Lo sportello del distributore aria deve lasciarsi aprire e chiudere completamente.