

TIPO 203

La raffigurazione si riferisce al tipo 203.0



- 1** Copertura sulla consolle centrale
- 2** Chiusura
- 3** Bocchetta aria centrale
- N18** Dispositivo comando riscaldamento automatico (HAU)
- N22** Centralina di controllo e comando per KLA
- N22/7** Unità di controllo e di comando climatizzatore comfort
- N72/1** Centralina di comando campo di comando superiore



P68.20-2201-02



P68.20-2264-02

 	Smontare, montare		
1	Smontare la bocchetta aria centrale (3)		AR68.10-P-1150P
2	Smontare la scatola portacenere sulla parte anteriore della consolle centrale		AR68.20-P-2400P
3	Aprire le chiusure (2) nel tunnel della scatola del portacenere		
4	Smontare la copertura della consolle centrale (1)		
5	Sfilare il connettore della centralina di comando campo di comando superiore (N72/1) dal lato posteriore		
6.1	Sbloccare, sfilare i connettori del dispositivo di comando riscaldamento automatico (HAU) (N18) sul lato posteriore		
6.2	Sbloccare, sfilare i connettori della centralina di controllo e comando per KLA (N22) sul lato posteriore	Con codice (580a) climatizzazione automatica	
6.3	Sbloccare, sfilare i connettori dell'unità di controllo e di comando climatizzatore confort KLA (N22/7) sul lato posteriore	Con codice (581b) climatizzazione automatica comfort	
7	Smontare la copertura della consolle centrale (1)		
8	Montaggio in successione inversa		