








P72.29-2125-09


- | | | |
|--|---|--|
| 2 <i>Connettore a spina elettrico</i> | H4/1 <i>Altoparlante anteriore, porta sinistra</i> | M10/3 <i>Motorino dell'alzacristallo, lato anteriore sinistro</i> |
| 3 <i>Viti</i> | H4/2 <i>Altoparlante anteriore, porta destra</i> | M10/4 <i>Motorino dell'alzacristallo, lato anteriore destro</i> |
| 4 <i>Lamina della porta</i> | | |
| 5 <i>Alloggiamento motorino</i> | | |

alzacristallo

Avvertenze di modifica


4.2.04	Soppresso Scollegare e collegare il cavo di massa della batteria		
--------	--	--	--

	Smontare, montare		
1	Smontare il rivestimento della porta anteriore		AR72.10-P-1000Q
2	Smontare solo l'altoparlante anteriore, porta sinistra (H4/1) oppure l'altoparlante anteriore, porta destra (H4/2).		AR82.62-P-7845Q
3	Sfilare il foglio della porta (4) nel settore di montaggio e fissarlo con nastro adesivo	<div> <div></div> <div>Sfilare il foglio della porta (4) con cautela e controllare se è danneggiato; se necessario, sostituirlo.</div> </div> <div> <div></div> <div>Montaggio Controllare il cordone in butile del foglio della porta (4), applicare eventualmente un nuovo cordone in butile Premere il foglio della porta (4) con il rullo.</div> </div> <div> <div></div> <div>Montaggio: Premere il foglio della porta (4) con la massima cautela per evitare l'assenza di tenuta.</div> </div> <div> <div></div> <div>Corda di tenuta</div> </div> <div> <div></div> <div>Rullo</div> </div>	<div>*BR00.45-Z-1086-01A</div> <div>*168589056300</div>
4	Staccare il connettore a spina (2)		
5	Svitare le viti (3)		
6	Staccare il motorino dell'alzacristallo anteriore sinistro (M10/3) o il motorino dell'alzacristallo anteriore destro (M10/4) dall'alzacristalli	<div> <div></div> <div>Montaggio: applicare una forza antagonista sull'alloggiamento motorino alzacristalli (5).</div> </div> <div> <div></div> <div>Cuneo longitudinale</div> </div>	<div>*115589035900</div>
7	Montaggio in successione inversa		
8	Effettuare il controllo del funzionamento		



115 589 03 59 00

Cuneo lungo



168 589 05 63 00

Applicatore a rullo

Materiale per la riparazione

Numero	Denominazione	N. di ordinazione
BR00.45-Z-1086-01A	Corda di tenuta	A 005 989 12 71 10